EA800PD（アーク溶接面）取扱説明書

（スイス）

このたびは当商品をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用に際しましては
取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いします。

◆仕様

・通常遮光度　4（DIN）
・可変遮光度　9－13（DIN）
・UV/IRプロテクション　16（DIN）まで
・レンズサイズ　96X40mm
・遮光反応時間　0．0002秒
・電源　ソーラーセル
・使用温度範囲　－5℃～＋55℃

欧州標準ハイスピードダークニング溶接マスク。

⚠ 注　意

作業者の保護と溶接面を正しく使用するために取扱説明書をよく読み、専門の方に質問して
適正な操作をしてください。

当製品は下記の場合を除き全ての溶接に使用可能です。

除外例）
・酸素－アセチレン溶接
・プラズマ切断
・グラインディング
・レーザー溶接

注意：当製品を20アンペア以下のTIG溶接には使用しないでください。

標準ポリカーボネート（クリアー）の保護プレートはフィルターの表面に設置してあります。
保護プレートがないと安全障害かフィルターに障害を与える事になります。
この自動ダークニングフィルターは有害な紫外線等を遮光度16までで守ります。

◆使用方法

・可変式のフィルターは希望の遮光度をサイドのダイヤルで調整してください。
・使用する前にフィルターの表裏を点検し正しく設置されているかを確認してください。
・使用前に火花などで、レンズを通して見てテストしてください。
・フィルターと保護プレートが面に適正に装着されている事を確認してください。

⚠ 警　告

・使用温度範囲－5℃～＋55℃につきまして戸外ではこの範囲内では使用しないでください。
・フィルターを熱源や直射日光にさらさないでください。
・フィルターと溶接面は、有害な紫外線や放射スパーク、溶接スパッタに対して目を守るための物です。
・保護プレートは壊れやすく、衝撃やグラインドするホイールや研磨ディスク、爆発物、腐食性の
液体からは守れません。跳ねからの目の保護は適正な機械的保護する物を使用 してください。
・フィルターに機能の不正や損傷がある時は使用しないでください。
・フィルターを分解しないでください。

◆メンテナンス

・フィルターはダメージを受けやすいパーツです。ひび割れたり引っかき傷がレンズにあると視界を減少
させ防御を著しく減少させます。このような損傷を受けた物は重大な事故につながる前に交換してください。
・良好な視界を保つため前面の保護プレートを定期的に交換してください。
・ダメージを受けたフィルターを交換する時も一緒に保護プレートを交換してください。
・フィルターを水に浸けないでください。
・フィルターはメガネクリーナーできれいにしてください。汚れが落ちるまで綿布にクリーナーをつけて
フィルターを拭きます。クリーナーを直接フィルターにつけないでください。
・溶剤や研磨材、油性のクリーナーは使用しないでください。
・保管時はなるべく明るい場所で保管してください。ソーラーセルがエネルギーを蓄えます。
・反応が悪くなった時はソーラーセルを日光や蛍光灯に当ててください。
（時間は明るさによって異なります）
再使用時はライト等の光を当て反応を確かめた上でお使い下さい。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929